

Hochlastzeitfenster 2020 - inetz GmbH

HS-Ebene

Jahreszeit	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
Winter	01. Jan	29. Feb	11:00	11:45	17:00	17:45				
Frühling	01. Mrz	31. Mai								
Sommer	01. Jun	31. Aug								
Herbst	01. Sep	30. Nov								
Winter	01. Dez	31. Dez	11:00	11:45	17:00	17:45				

HS/MS-Ebene

Jahreszeit	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
Winter	01. Jan	29. Feb	11:00	11:45	17:00	17:45				
Frühling	01. Mrz	31. Mai								
Sommer	01. Jun	31. Aug								
Herbst	01. Sep	30. Nov	11:15	12:00	17:15	18:00				
Winter	01. Dez	31. Dez	11:00	11:45	17:00	17:45				

MS-Ebene

Jahreszeit	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
Winter	01. Jan	29. Feb	8:45	13:15	16:00	19:00				
Frühling	01. Mrz	31. Mai								
Sommer	01. Jun	31. Aug								
Herbst	01. Sep	30. Nov	9:30	13:15	17:00	18:00				
Winter	01. Dez	31. Dez	8:45	13:15	16:00	19:00				

MS/NS-Ebene

Jahreszeit	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
Winter	01. Jan	29. Feb	16:30	19:30						
Frühling	01. Mrz	31. Mai								
Sommer	01. Jun	31. Aug								
Herbst	01. Sep	30. Nov	17:00	18:15						
Winter	01. Dez	31. Dez	16:30	19:30						

NS-Ebene

Jahreszeit	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
Winter	01. Jan	29. Feb	16:45	19:30						
Frühling	01. Mrz	31. Mai								
Sommer	01. Jun	31. Aug								
Herbst	01. Sep	30. Nov	17:00	18:15						
Winter	01. Dez	31. Dez	16:45	19:30						

Die Zeiten zwischen "von" (HH:MM) und "bis" (HH:MM) gelten als Hochlastzeiten.

Die Hochlastzeitfenster gelten ausschließlich an Werktagen (Montag - Freitag).

An Wochenenden, Feiertagen, den Zeiten zwischen Weihnachten und Neujahr (24. Dezember - 1. Januar) sowie den folgend genannten Brückentagen gelten keine Hochlastzeitfenster:

Brückentag: 22.05.2020